

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST HET VERVANGEN VAN EEN HOOFDKRAAN OF DRUKREGELAAR MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken

Doel

Werkwijze om zonder asbestemissie een hoofdkraan / drukregelaar te vervangen/verwijderen. Deze werkinstructie is alleen van toepassing op hennep fitverbindingen waar asbesthoudende kit is gebruikt, andere type verbindingen zoals teflontape of Loctite kunnen op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ HET VERVANGEN VAN EEN HOOFDKRAAN OF DRUKREGELAAR MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel en dat zij een opleiding asbest hebben gevolgd als aangegeven in de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#).
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun armen, handen en gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor de benodigde middelen:
 - Bo-stop / of kraanblaasje met adapter
 - Waterpomptang of pijptang (Zweedse tang)
 - Voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
 - Emmer met water
 - Handveger voor gebruikt gereedschap nat te reinigen
 - Duct tape
 - Keuze uit 2 type vochtige doekjes, Polkadot wetwipes en/of Wypall 7772 of Wypall 7775 doekjes. Je hebt ongeveer 15 doekjes per los te draaien koppeling nodig (foto 1)



Foto 1 - Polkadot wetwipes en Wypall doekjes

- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd bedrijf. Controleer bij het afvalinname punt hoe het afval aangeleverd wordt.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 1 augustus
2024

Revisie informatie: 14-01-20, 04-02-20, 25-05-20, 26-06-20
